

NÁVOD K POUŽITÍ ÚSCHOVNÝCH SCHRÁNEK eBIKE CHARGE

STORAGE BOXES INSTRUCTIONS

PROVOZ NONSTOP
NONSTOP Operation

Poplatek 10,- Kč
Storage fee 10,- CZK

Maximální doba úschovy je 5 dnů
Maximal storage period is 5 days

POSTUP VLOŽENÍ PŘEDMĚTU DO SCHRÁNKY

Inserting items into storage boxes

- Vyberte si neobsazenou schránku.**
Select an empty storage box.
- Otevřete dvířka schránky a vložte uschovávané předměty.**
Open the front door of the storage box and insert your items into the box.
- V případě, že chcete využít možnosti instalované el. zásuvky, zapojte vaše el. zařízení do zásuvky. Upozornění: dbejte pokynů výrobce vašeho zapojovaného el. zařízení.**
In a case you wish to use the electricity socket (230V), plug your electric device into the socket. Caution: you must follow the instructions of manufacturer of your electric device.
- Vložte minci 10,- Kč.**
Insert 10 CZK coin.
- Zavřete dvířka úschovného boxu.**
Close the storage box door.
- Otočte klíčem v zámku a vyjměte klíč ze zámku úschovného boxu. Nyní je box uzamčen.**
Turn the key in the lock and pull out the key from the lock of the storage box. Now the storage box is locked.

POSTUP VYZVEDNUTÍ PŘEDMĚTU ZE SCHRÁNKY

Retrieval items from storage box

- Vložte klíč do zámku úschovného boxu**
Insert the key into lock of the storage box.
- Otočte klíčem v zámku. Nyní je box odemčen.**
Turn the key in the lock. Now the storage box is open.
- Vyzvedněte si předměty z úschovného boxu.**
Pick up your items from the storage box.
- Zavřete dvířka úschovného boxu.**
Close the storage box door.

V případě ztráty klíče nebo jiných problémů volejte NONSTOP linku +420 325 514 302

In case of lost key or other problem has occurred, call the NON STOP line +420 325 514 302

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Schránky jsou určeny pouze pro uskladnění předmětů, které neohrožují zdraví a bezpečnost v okolí schránek. Zákaz ponechávání vysoce hořlavých a jinak nebezpečných látek ve schránkách, rovněž platí zákaz ponechávat ve schránce obsah, který by mohl po dobu úschovy podlehnout zkáze.
- DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY! VŽDY DBEJTE NA OSOBNÍ BEZPEČNOST A BEZPEČNOST SPOLUOBČANŮ. NENIČTE ZAŘÍZENÍ!**

PROVOZNÍ PODMÍNKY A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Uživatel je povinen dodržovat tento návod na použití úschovných schránek, bezpečnostní pokyny, provozní podmínky a důležitá upozornění zde uvedená. Je povinen zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a funkčnost úschovných schránek nebo způsobit škodu provozovateli či třetím osobám. V případě, že uživatel poruší své povinnosti shora uvedené a způsobí tím provozovateli nebo třetí osobě újmu, může být pokutován jednorázovou smluvní pokutou ve výši 1 000 Kč jako náhradu nákladů za zbytečně vyvolaný servisní zásah. Vedle toho je uživatel povinen nahradit provozovateli či třetí osobě i veškerou způsobenou škodu.
- Uživatel je zodpovědný za opatrování klíče od úschovné schránky. Případnou ztrátu klíče je nutno ohlásit na NONSTOP linku. Obsah schránky může být vydán protokolem o předání majiteli na základě prokázání totožnosti.
ZTRÁTA KLÍČE JE ZPOPLATNĚNA ČÁSTKOU 1300,- Kč.
- PROVOZOVATEL AUTOMATICKÉHO ZAŘÍZENÍ BIKETOWER NEODPOVÍDÁ ZA OBSAH ÚSCHOVNÝCH SCHRÁNEK.**
- Pokud nebude předem domluveno nebo uvedeno jinak, je nepřetržité uschování obsahu úschovného boxu omezeno na dobu maximálně 5 dnů. Po této době může být vyzvednut a uschován na depozitním skladu provozovatele. A to dalších maximálně 60 dnů, kdy bude po dohodě s provozovatelem vydáno, a to protokolem o předání majiteli na základě prokázání totožnosti, úhradě manipulačních nákladů, dalších s tím spojených prokazatelných výdajů a penále až do výše 500 Kč. Pro výdej z depozitního skladu je třeba kontaktovat provozovatele. Po uplynutí doby 65 dnů (5 dnů + 60 dnů) bez jakéhokoliv kontaktu s uschovatelem, si provozovatel vyhrazuje právo obsah prodat či znehodnotit dle povahy uskladněného předmětu.
- Všechny výše uvedené úhrady budou provedeny výhradně v hotovosti.
- Provozovatel má právo otevřít skříňky v těchto případech:
 - Při překročení úschovné doby (viz. Provozní podmínky, Bod 4.) za účelem vyskladnění do depozitního skladu.
 - Při podezření z uschování nevhodného obsahu (viz. Bezpečnostní pokyny, Bod 2.)
 - Při nutných provozních úkonech (např. servisních zásazích), které nelze provádět bez otevření úschovné skříňky.
- Všechny výše uvedené úhrady budou provedeny v hotovosti
- Použitím úschovni skříňky zákazník vyjadřuje s uvedenými podmínkami souhlas.

Provozovatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, IČ:002 39 500